

Foire aux questions

1. Les traceurs GPS

Quelle est la différence entre le Weenect XS et le Weenect XT ?

Le Weenect XS est le plus petit traceur GPS en temps réel du marché (27 g). Léger et compact, il convient aussi bien aux chats qu'aux petits chiens (dès 3 kg). Il existe en version chat (livrée avec un collier élastique de sécurité anti-étranglement) et en version chien (livrée avec deux coques en silicone).

Le Weenect XT est conçu pour les chiens plus grands (dès 6 kg) et les aventures les plus extrêmes : antenne XL (couverture de 99 % du territoire), lampe torche ultra-puissante, autonomie jusqu'à 3 semaines, collier Julius-K9® ultra-résistant ou attache universelle. Pour un chat, c'est le Weenect XS qui est recommandé.

À partir de quel poids mon animal peut-il porter un traceur ?

Le Weenect XS convient aux chats et aux petits chiens dès 3 kg, et le Weenect XT aux chiens dès 6 kg. Les vétérinaires recommandent que le poids du traceur ne dépasse pas 1 % du poids de l'animal ; avec ses 27 g, le XS est assez léger pour être porté confortablement par un chat ou un petit chien.

Le traceur peut-il être fixé sur un collier ou un harnais ?

Oui, dans tous les cas. Pour le chat, le Weenect XS est livré avec un collier élastique anti-étranglement qui cède en cas d'accroc, pour la sécurité du félin ; il peut aussi se fixer sur un collier ou un harnais existant via sa coque en silicone. Pour le chien, le XS se fixe grâce à ses deux coques en silicone, et le XT via son collier Julius-K9® ajustable (37,5 à 56,5 cm) ou une attache universelle compatible avec tout collier ou harnais.

Le traceur est-il étanche ?

Oui, tous les traceurs Weenect sont totalement étanches et certifiés IP68 : ils résistent à l'eau jusqu'à 1,5 mètre de profondeur pendant 60 minutes. Que votre chien saute dans les flaques ou que votre chat affronte la pluie, la boue et l'herbe humide, le suivi GPS n'est pas compromis.

Quelle est l'autonomie de la batterie ?

Le Weenect XS (chat ou petit chien) offre jusqu'à 7 jours d'autonomie avec les zones d'économie d'énergie (environ 2 jours en suivi continu). Le Weenect XT (chien) atteint jusqu'à 3 semaines avec les zones d'économie d'énergie (environ 1 semaine en suivi continu). L'autonomie réelle dépend de la fréquence de remontée des positions choisie.

Comment recharge-t-on le traceur ?

À l'aide du câble magnétique fourni avec le traceur. La recharge complète prend environ 2 heures. Un voyant lumineux confirme la charge et passe au vert une fois la batterie pleine, et l'application affiche le niveau de batterie en direct. À noter : l'adaptateur secteur n'est pas fourni (entrée requise 5V / 1,5A) et il faut utiliser uniquement le câble Weenect.

Le traceur dispose-t-il d'un éclairage ?

Oui : le Weenect XS intègre une lampe torche et le Weenect XT une lampe torche ultra-puissante, très utiles pour repérer son animal la nuit — retrouver un chat sur un toit ou un chien dans un champ, même dans l'obscurité.

Que contient la boîte ?

Weenect XS – version chat : le traceur, un collier élastique de sécurité (anti-étranglement) et une coque en silicone, la carte SIM déjà intégrée, l'accès à l'application, un câble de chargement et un guide de mise en route.

Weenect XS – version chien : le traceur, 2 coques en silicone (deux tailles), la carte SIM intégrée, l'accès à l'application, un câble de chargement et un guide de mise en route.

Weenect XT (chien) : le traceur avec antenne XL, la carte SIM intégrée, l'accès à l'application, un collier Julius-K9® ajustable OU une attache universelle, un câble USB et un guide de mise en route.

2. Installation et utilisation

Comment activer le traceur une fois reçu ?

En trois étapes : 1) téléchargez l'application Weenect sur votre smartphone (iOS ou Android) ; 2) créez votre compte et choisissez votre abonnement ; 3) fixez le traceur sur le collier fourni ou sur le collier/harnais de votre animal. Votre chien ou votre chat est alors prêt à être suivi en temps réel.

Puis-je suivre plusieurs animaux avec un seul compte ?

Oui. L'application permet d'ajouter autant de traceurs que vous le souhaitez et de voir tous vos animaux, chiens ou chats, sur une même carte. Chaque traceur nécessite toutefois son propre abonnement, car chaque appareil possède sa propre carte SIM.

Puis-je partager le suivi avec mes proches ?

Oui, le compte peut être partagé avec vos proches : plusieurs personnes peuvent ainsi suivre le même animal depuis leur propre téléphone.

3. Localisation et technologie

Comment fonctionne le traceur GPS ?

Le traceur reçoit les signaux de plusieurs constellations de satellites (GPS, Galileo, Beidou, Glonass) pour déterminer sa position, puis transmet cette position aux serveurs Weenect grâce à sa carte SIM intégrée. La position s'affiche ensuite en temps réel dans l'application, que votre animal soit un chien ou un chat. Une bonne connexion réseau est donc nécessaire pour un fonctionnement optimal.

Cette performance repose sur la technologie propriétaire InfinityTrack™ : accès simultané à quatre constellations satellites couplé à un algorithme de positionnement assisté par IA, un vrai suivi en temps réel (mode Superlive, une position par seconde), une connectivité multi-réseaux dans plus de 170 pays et une gestion intelligente de l'énergie.

Quelle est la portée du traceur ? Fonctionne-t-il à l'étranger ?

Il n'y a aucune limite de distance. Contrairement à un objet Bluetooth, le traceur utilise le GPS et les réseaux mobiles : vous localisez votre chien ou votre chat où qu'il soit. Grâce à sa carte SIM multi-réseaux, il fonctionne en temps réel dans plus de 170 pays, partout dans le monde. Seules certaines zones blanches très isolées peuvent temporairement réduire la qualité de la connexion.

En cas de fugue, le traceur peut-il vraiment m'aider à retrouver mon animal ?

Oui. Grâce à la localisation en temps réel et aux alertes de zones de sécurité, vous suivez les déplacements de votre animal en continu et pouvez intervenir rapidement — que votre chat explore le quartier ou que votre chien s'aventure très loin de la maison. L'alerte de sortie de zone se déclenche en moins d'une minute.

4. L'application

Que puis-je faire avec l'application Weenect ?

L'application, disponible sur iOS et Android (et via un navigateur web), s'organise en 5 onglets : Carte (localisation en temps réel), Historique (trajets passés), Activité (suivi de l'activité physique), Traceur (réglages) et Compte (paramètres et abonnement). Elle est commune aux chiens et aux chats.

Comment fonctionne la localisation en temps réel ?

L'onglet Carte affiche la position GPS actualisée en direct. Vous pouvez déclencher trois interactions à distance — lumière, sonnerie et vibration — pour retrouver ou rappeler votre animal. Le mode Superlive permet une position par seconde lors d'une recherche.

Puis-je consulter les trajets passés de mon animal ?

Oui. L'onglet Historique permet de visualiser les trajets par tranches de 1, 3, 6 ou 12 heures, sur les 30 derniers jours — pratique pour comprendre le territoire d'un chat ou les balades d'un chien, avec l'un des historiques les plus détaillés du marché.

Qu'est-ce que le suivi d'activité ?

L'onglet Activité propose un tableau de bord (nombre de pas, distance parcourue, objectif journalier, répartition intense/modérée/faible). En renseignant le profil de l'animal (espèce, race, âge, poids, vaccination...), vous calibrez les recommandations d'activité.

Qu'est-ce qu'une zone de sécurité ?

Une zone géographique que vous définissez (jardin, maison...) : vous êtes automatiquement alerté dès que votre chien ou votre chat en sort ou y revient. Les alertes Weenect comptent parmi les plus rapides de la catégorie.

Qu'est-ce que la zone d'économie d'énergie ?

Une zone (par exemple autour de votre domicile) dans laquelle le traceur interrompt la communication pour préserver la batterie lorsque votre animal est en sécurité.

Puis-je régler la fréquence de localisation ?

Oui, de 10 secondes à OFF (10s, 30s, 1min, 2min, 3min, 5min, OFF). Une fréquence élevée offre un suivi très précis mais réduit l'autonomie ; une fréquence plus basse préserve la batterie. L'application gère ensuite le reste automatiquement.

5. Abonnement et tarifs

Pourquoi un abonnement est-il nécessaire ?

Le traceur est équipé d'une carte SIM qui transmet en continu la position via le réseau mobile : c'est en quelque sorte le téléphone de votre animal. L'abonnement finance ce suivi en temps réel et sans limite de distance, l'accès aux réseaux mobiles, le service client, ainsi que l'amélioration continue de l'application. C'est ce qui distingue un vrai traceur GPS d'un simple objet connecté. L'abonnement est identique pour les traceurs chien et chat.

Combien coûte l'abonnement ?

L'abonnement s'ajoute au prix du traceur (il n'est pas inclus) et est le même pour un chien ou un chat. Plusieurs formules sont disponibles :

- Mensuel : 14 € / mois, sans engagement.
- 1 an : 90 € (soit 7,50 €/mois, payé en une fois — environ 46 % d'économie vs mensuel).
- 2 ans (formule recommandée) : 120 € (soit 5,00 €/mois — environ 64 % d'économie).
- 5 ans : 250 € (soit 4,17 €/mois — environ 70 % d'économie).

Y a-t-il un engagement ? Puis-je résilier ?

La formule mensuelle est sans engagement. Les formules 1, 2 et 5 ans sont réglées en une fois et offrent des remises importantes. Vous pouvez modifier, remplacer ou résilier votre abonnement à tout moment depuis votre espace personnel, sur téléphone ou ordinateur.

Qu'est-ce que Weenect+ inclus dans l'abonnement ?

Weenect+ est offert avec tout abonnement. Il donne accès à des cours vidéo d'éducation, à des conseils d'experts en comportement animal (chien comme chat) et à des réductions exclusives chez des marques partenaires.

6. Comparaison avec d'autres solutions

Quelle est la différence avec un AirTag Apple ?

Un AirTag n'est pas un traceur GPS : il fonctionne en Bluetooth (portée d'environ 50 mètres) et dépend du réseau d'appareils Apple à proximité pour être localisé au-delà. Il n'offre pas de suivi en temps réel, ce qui le rend peu fiable pour un animal, surtout en zone rurale ou périurbaine. Il présente en outre un risque en cas d'ingestion, et Apple lui-même ne recommande pas son usage pour les chiens et les chats. Weenect, à l'inverse, se connecte aux satellites et au réseau mobile pour une localisation en temps réel, précise et sans limite de distance, avec zones de sécurité, éducation au rappel, historique et lampe intégrée.

Quelle est la différence entre la puce électronique et le traceur GPS ?

Les deux sont complémentaires. La puce électronique sert uniquement à identifier officiellement l'animal : en cas de perte, elle permet à un vétérinaire ou un refuge de retrouver le maître, mais elle ne localise pas l'animal. Le traceur GPS, lui, permet de retrouver le chien ou le chat où qu'il soit, en temps réel et sans limite de distance. En résumé : la puce retrouve le maître, le GPS retrouve l'animal. Il n'existe pas de « puce GPS » ni d'implant équivalent, pour des raisons de taille et de technologie.

Pourquoi ne pas choisir un traceur sans abonnement ?

Les traceurs sans abonnement ne transmettent pas les positions en temps réel et/ou sont limités en distance : ils sont donc inadaptés au suivi d'un animal qui peut aller loin et vite, qu'il s'agisse d'un chien ou d'un chat. Ils présentent aussi généralement une localisation imprécise, une batterie d'entrée de gamme et un service client peu réactif. L'abonnement Weenect garantit précision, réactivité, autonomie et accompagnement.

7. Garantie, achat et service client

Le traceur est-il garanti ?

Oui, chaque traceur Weenect (chien ou chat) bénéficie d'une garantie à vie. Elle couvre les défauts de fabrication : Weenect répare lorsque c'est possible, ou remplace le produit par un modèle reconditionné le cas échéant. Weenect est la seule marque de la catégorie à proposer cet engagement.

Quelles garanties à l'achat ?

À l'achat sur weenect.com, vous bénéficiez de la livraison gratuite, de retours gratuits sous 30 jours (30 jours pour changer d'avis) et du paiement en 4 fois sans frais.

Comment contacter le service client ?

L'équipe Weenect est à votre écoute du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h :

- Par téléphone : 07 45 89 67 37
- Par email : partner@weenect.com

8. Spécifications techniques

Comparatif des deux modèles.

Caractéristique	Weenect XS	Weenect XT
Animal	Chat & petit chien (dès 3 kg)	Chien (dès 6 kg)
Poids	27 g	54,2 g
Dimensions	60,5 × 24,5 × 15 mm	82 × 35 × 22 mm
Autonomie (éco. d'énergie)	Jusqu'à 7 jours	Jusqu'à 3 semaines
Autonomie (suivi continu)	Environ 2 jours	Environ 1 semaine
Temps de charge	≈ 2 heures	≈ 2 heures
Étanchéité	IP68 (1,5 m / 60 min)	IP68 (1,5 m / 60 min)
Fonctions embarquées	Sonnerie, vibreur, lampe torche	Sonnerie, vibreur, lampe torche ultra-puissante, antenne XL
Fixation incluse	Collier élastique anti-étranglement (chat) ou coques silicone (chien)	Collier Julius-K9® (37,5–56,5 cm) ou attache universelle
Satellites	GPS, Galileo, Beidou, Glonass + IA	GPS, Galileo, Beidou, Glonass + IA
Connectivité	SIM multi-réseaux 5G / 4G / 2G — 170+ pays	SIM multi-réseaux 5G / 4G / 2G — 170+ pays
Fréquence de position	Jusqu'à 1 / seconde (Superlive)	Jusqu'à 1 / seconde (Superlive)
Compatibilité	iOS 15+ / Android 6+ / web	iOS 15+ / Android 6+ / web
Garantie	À vie	À vie

Le Weenect XS existe en version chien et en version chat : mêmes caractéristiques techniques, seuls les accessoires de fixation diffèrent. Le Weenect XT est dédié aux chiens ; pour un chat, c'est le Weenect XS qui est recommandé.

Une autre question ?

weenect.com · 07 45 89 67 37 · partner@weenect.com